


PNEUMATISCH-HYDRAULISCHE BLINDNIETGERÄTE

TAURUS[®] 1-4



PNEUMATISCH-HYDRAULISCHE BLINDNIETGERÄTE

TAURUS® 1-4

	No.	
	1434227*	O-Ring
T3,T4	1434860*	Mundstück 17/45
T2	1434955*	Mundstück 17/24
T2	1434973*	Mundstück 17/27
T2	1434974*	Mundstück 17/29
T2	1434975*	Mundstück 17/32
T1	1434976*	Mundstück 17/18
T3,T4	1434977*	Mundstück 17/36
T1	1434994*	Mundstück 17/20
T3,T4	1434999*	Mundstück 17/40
T1	1435018*	Mundstück 17/22
	1435472*	Flachdichtung
	1435480*	Flachdichtung
	1435484	O-Ring
	1435485*	Quad-Ringdichtung
	1435486	O-Ring
	1435488*	Stützring
	1435492	Alumutter
T1	1435507*	Druckbuchse
T1	1435508	Boden
T1	1435509	Mittelteil
	1435519	O-Ring
	1435524	O-Ring
T1	1435558	Düsenrohr
	1435568*	Futterbacke
	1435612	Dichtring
	1435629*	O-Ring
	1435630*	Stangendichtung
	1435631	Zugstange
	1435632*	Kolbendichtung
	1435633*	Kolbendichtung
	1435635*	Airzet-Stangendichtung
	1435642	Schieber
	1435647*	Airzet-Stangendichtung
	1435648	Distanzkäfig
T1	1435656*	Kolbendichtung
T1	1435657*	Führungsring
T1	1435658*	Kolbendichtung
T1	1435659*	Airzet-Stangendichtung
T1	1435660*	O-Ring
	1435663	Adapter
	1435664	Sperre
	1435667	Anschlussnippel
T2, T3	1435670*	Kolbendichtung
	1435671*	O-Ring
	1435675*	Kolbendichtung
T1, T2	1435677	Auffangbehälter komplett
T1	1435680	O-Ring
	1435681	Dichtungshalter komplett
	1435686	Blende
	1435688*	O-Ring
T2	1435761	Boden
T2	1435764	Düsenrohr
T2, T3, T4	1435766	Stutzenmutter
T2	1435768*	Druckbuchse
T2	1435769	Mittelteil
T2, T3	1435825*	Führungsring
T2, T3	1435834*	O-Ring
T2	1435839	O-Ring
T2, T3	1435841*	Kolbendichtung
	1435842	Sicherungsscheibe
T1	1435849	Stutzenmutter
T3,T4	1435874	Boden

	No.	
T3,T4	1435886	Düsenrohr
T3, T4	1435900	Gummifuss
T3, T4	1435927	O-Ring
T4	1435937*	O-Ring
T3, T4	1435964	Auffangbehälter komplett
	1435998	Griffadapter
	1435999	Dämpfungsring
T3,T4	1436000*	Druckbuchse
T3,T4	1436001	Mittelteil
	1436002*	Futtergehäuse
	1436003	Stahlhülse
T4	1436006*	Führungsring
T4	1436007*	Kolbendichtung
T2	1436371	Gummifuss
FF 1, T1	1436394	Gummifuss
	1445773	PT-Schraube
	1446012*	O-Ring
	1446013	Ölschraube
	1446025	Betätigungsknopf
T1	1446026	Stopfen
T1	1446027	Sprengring
	1446028	Sperrfeder
	1446030	Dichtring
T2	1446073	Stopfen
T2, T3, T4	1446082	Sprengring
T2, T3, T4	1446089	Schraube
T3,T4	1446100	Stopfen
	1446167	Sprengring
	1457693	Kolbengehäuse komplett
	1457694	Steuerkolben komplett
T1	1457745	Gerätekopf komplett
	1457746	Rückstellkolben komplett
	1457747	Steuerschieber komplett
	1457748	Griffstück komplett
T1	1457749	Topfgehäuse komplett
	1457750	Überdruckventil komplett
T1	1457751	Luftkolben komplett
T1	1457752	Zylindertopf komplett
T2, T3, T4	1457840	Abschlussdeckel komplett
T2	1457856	Gerätekopf komplett
T2	1457859	Topfgehäuse komplett
T2	1457860	Luftkolben komplett
T2	1457861	Zylindertopf komplett
T2	1457862	Schalldämpfer komplett
T3	1457950	Topfgehäuse komplett
T3	1457952	Luftkolben komplett
T3	1457953	Zylindertopf komplett
T3,T4	1457956	Schalldämpfer komplett
T4	1457992	Gerätekopf komplett
T4	1457993	Topfgehäuse komplett
T4	1457994	Luftkolben komplett
T4	1457995	Zylindertopf komplett
	1463064*	Feder
T1	1515051	Schalldämpfer komplett
T1	1651223	Abschlussdeckel komplett

* Verschleißteile



Detaillierte Mundstück-Zuordnungstabellen finden Sie auf Seite 134.
Ersatzteilkits finden Sie ab Seite 371.